RISEMODE

GAMING KEYBOARD GM2 PRO RGB



USER MANUAL



Keyboard Specification:

Interface Type: USB
Size: 364*135*44mm
key number: 87
Operating Voltage: 5V±0.25V
Operating Current: 200mA
Key Life: 50,000,000 times
Cable Length: 1800mm
Compatible with Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Especificação do teclado:

Tipo de Interface: USB
Tamanho: 321*113*40mm
Número de Teclas: 67
Tensão operacional: 5V + 0,5V
Corrente operacional: 350mA
Vida Útil: 50.000.000 de vezes
Comprimento do Cabo: 1800 mm
Compatível com Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Connecting With Your Computer

1.Turn on your computer.
2.Insert the USB interface of keyboard into a USB port of your computer (better choose the USB port locating on the back of the chassis instead of those on the front)
3.Wait for 1 minute, and your keyboard will automatically read by your computer with no extra driver needed.

(Note: This is a plug & play keyboard no need of any driver.)

Status Indicator: "Caps Lock","Scroll lock","Win lock"

Conectando-se ao seu computador

1.Ligue o seu computador.

2.Insira a interface USB do teclado em uma porta USB do seu computador
(é melhor escolher a porta USB localizada na parte traseira da placa mãe em vez da frontal do gabinete)

3. Aguarde 1 minuto e seu teclado será lido automaticamente pelo seu computador sem nenhum driver extra necessário.

(Observação: este é um teclado plug & play que não precisa de nenhum driver.)

Indicador de status: "Caps Lock", "Win lock"

LED Backlit Adjustment / Ajuste da retroiluminação dos leds:

FN+ : 19 Lighting modes switch / 20 Teclas de modos de iluminação

FN+ : Turn on/off the backlit / Ligar/desligar a retroiluminação.

FN+ : Restore keyboard factory settings(Long press for 3 seconds)
: Restaure as configurações de fábrica do teclado (pressione e segure por 3 segundos).

FN+ : Backlit brightness increasing,there are 5 grades of backlight brightness.
: Aumento do brilho da retroiluminação, existem 5 níveis de brilho da retroiluminação.

FN+ : Backlit brightness decreasing,there are 5 grades of backlight brightness include 1grade to turn it off.
: Diminuir o brilho da retroiluminação, existem 5 níveis de brilho da retroiluminação, incluindo 1 nível para desligá-lo.

FN+ : Backlit movement speed increasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.
: Aumentando a velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.

FN+ : Backlit movement speed decreasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.
: Diminuição da velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.

RISE

Dual System Support

FN+ A : Switching to Windows Mode.

FN+ S : Switching to MAC Mode.

MAC OS				WIN			
Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function
F1	Screen brightness reduction	FN+F1	F1	F1	F1	FN+F1	My computer
F2	Screen brightness plus	FN+F2	F2	F2	F2	FN+F2	Web/Home
F3	Open task control	FN+F3	F3	F3	F3	FN+F3	Calculator
F4	Open the starter board	FN+F4	F4	F4	F4	FN+F4	Music player
F5	F5	FN+F5	F5	F5	F5	FN+F5	Previous
F6	F6	FN+F6	F6	F6	F6	FN+F6	Next
Previous	Previous	FN+F7	F7	F7	F7	FN+F7	Play/Pause
F8	Play/Pause	FN+F8	F8	F8	F8	FN+F8	Stop
F9	Next	FN+F9	F9	F9	F9	FN+F9	Mute
F10	Mute	FN+F10	F10	F10	F10	FN+F10	Volume -
F11	Volume -	FN+F11	F11	F11	F11	FN+F11	Volume +
F12	Volume +	FN+F12	F12	F12	F12	FN+F12	Email

MAC OS				WIN			
Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function
Ctrl	control	FN+Ctrl	/	Ctrl	Ctrl	FN+Ctrl	/
Win	option	FN+Win	/	Win	Win	FN+Win	lock/unlock Win key
Alt	command	FN+Alt	/	Alt	Alt	FN+Alt	/

Troubleshooting steps:

1.Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2.If you were using a USB hub, try to connect the keyboard directly with your computer.
3.It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front
4.Check USB hub for foreign objects or dust
5.Unplug and reinsert the USB connector
6.Restart the computer.

Suporte a sistema duplo

FN+ A : Mudando para o modo Windows

FN+ S : Mudando para o modo MAC

MAC OS				WIN			
Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função
F1	Reduzir o brilho da tela	FN+F1	F1	F1	F1	FN+F1	Meu Computador
F2	Aumentar o brilho da tela	FN+F2	F2	F2	F2	FN+F2	Web/Home
F3	Abrir controle de tarefas	FN+F3	F3	F3	F3	FN+F3	Calculadora
F4	Abrir página inicial	FN+F4	F4	F4	F4	FN+F4	Player de música
F5	F5	FN+F5	F5	F5	F5	FN+F5	Anterior
F6	F6	FN+F6	F6	F6	F6	FN+F6	Próximo
Anterior	Anterior	FN+F7	F7	F7	F7	FN+F7	Play/Pause
F8	Play/Pause	FN+F8	F8	F8	F8	FN+F8	Parar
F9	Próximo	FN+F9	F9	F9	F9	FN+F9	Mudo
F10	Mudo	FN+F10	F10	F10	F10	FN+F10	Volume -
F11	Volume -	FN+F11	F11	F11	F11	FN+F11	Volume +
F12	Volume +	FN+F12	F12	F12	F12	FN+F12	Email

MAC OS				WIN			
Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função
Ctrl	control	FN+Ctrl	/	Ctrl	Ctrl	FN+Ctrl	/
Win	option	FN+Win	/	Win	Win	FN+Win	lock/unlock Win key
Alt	command	FN+Alt	/	Alt	Alt	FN+Alt	/

Etapas de solução de problemas:

1. Insira o cabo USB em outra porta USB do computador.
2. Se você estava usando um hub USB, tente conectar o teclado diretamente no USB da placa mãe.
3. Seria melhor conectá-lo às portas USB traseira da placa mãe, em vez da conexão USB frontal do gabinete.
4. Verifique se há objetos estranhos ou poeira no plug USB.
5. Desconecte e reinsira o conector USB.
6. Reinicie o computador.