RISEMODE

GAMING KEYBOARD GM2 FULL RGB



USER MANUAL



Keyboard Specification:

Interface Type: USB
Size: 445*135*44mm
key number: 104
Operating Voltage: 5V±0.25V
Operating Current: 350mA
Key Life: 50,000,000 times
Cable Length: 1800mm
Compatible with Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Especificação do teclado:

Tipo de Interface: USB
Tamanho: 321*113*40mm
Número de Teclas: 67
Tensão operacional: 5V + 0,5V
Corrente operacional: 350mA
Vida Útil: 50.000.000 de vezes
Comprimento do Cabo: 1800 mm
Compatível com Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Connecting With Your Computer

1.Turn on your computer.
2.Insert the USB interface of keyboard into a USB port of your computer (better choose the USB port locating on the back of the chassis instead of those on the front)
3.Wait for 1 minute, and your keyboard will automatically read by your computer with no extra driver needed.

(Note: This is a plug & play keyboard no need of any driver.)

Status Indicator: "Caps Lock","Num lock","Win lock"

Conectando-se ao seu computador

1.Ligue o seu computador.

2.Insira a interface USB do teclado em uma porta USB do seu computador
(é melhor escolher a porta USB localizada na parte traseira da placa mãe em vez da frontal do gabinete)

3. Aguarde 1 minuto e seu teclado será lido automaticamente pelo seu computador sem nenhum driver extra necessário.

(Observação: este é um teclado plug & play que não precisa de nenhum driver.)

Indicador de status: "Caps Lock", "Win lock"

RISE

LED Backlit Adjustment:

FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : 3 Lighting modes switch
FN+ : Backlight color switching
FN+ : Light direction switching
FN+ : Restore keyboard factory settings(Long press for 3 seconds)
FN+ : Backlit brightness increasing,there are 5 grades of backlight brightness.
FN+ : Backlit brightness decreasing,there are 5 grades of backlight brightness include 1grade to turn it off.
FN+ : Backlit movement speed increasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.
FN+ : Backlit movement speed decreasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.

Function keys:

FN+ : Music player	FN+ : Stop	FN+ : Email
FN+ : Volume -	FN+ : Previous Song	FN+ : Web/Home
FN+ : Volume +	FN+ : Play/Pause	FN+ : Key Lock
FN+ : Mute	FN+ : Next Song	FN+ : Calculator

Keyboard lock function

Fn + lock/unlock Win key

Troubleshooting steps:

1.Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2.If you were using a USB hub, try to connect the keyboard directly with your computer.
3.It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front
4.Check USB hub for foreign objects or dust
5.Unplug and reinsert the USB connector
6.Restart the computer.

Ajuste da retroiluminação dos leds:

FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Tecla com 3 modos de iluminação
FN+ : Troca de cor dos leds
FN+ : Tecla da direção dos leds
FN+ : Restaure as configurações de fábrica do teclado (pressione e segure por 3 segundos).
FN+ : Aumento do brilho da retroiluminação, existem 5 níveis de brilho da retroiluminação.
FN+ : Diminuir o brilho da retroiluminação, existem 5 níveis de brilho da retroiluminação, incluindo 1 nível para desligá-lo.
FN+ : Aumentando a velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.
FN+ : Diminuição da velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.

Função das teclas

FN+ : Player de música	FN+ : Parar	FN+ : Email
FN+ : Volume -	FN+ : Música anterior	FN+ : Web/Home
FN+ : Volume +	FN+ : Play/Pause	FN+ : Bloqueio
FN+ : Mudo	FN+ : Próxima música	FN+ : Calculadora

Função de bloqueio do teclado

Fn + Bloquear/desbloquear tecla Win

Etapas de solução de problemas:

1. Insira o cabo USB em outra porta USB do computador.
2. Se você estava usando um hub USB, tente conectar o teclado diretamente no USB da placa mãe.
3. Seria melhor conectá-lo às portas USB traseira da placa mãe, em vez da conexão USB frontal do gabinete.
4. Verifique se há objetos estranhos ou poeira no plug USB.
5. Desconecte e reinsira o conector USB.
6. Reinicie o computador.