RISEMODE

GAMING MOUSE G2 BLACK RGB



USER MANUAL

RISEMODE.NZ

Product features
6 gears of speed :800-1600-2400-3200-4800-6400DPI
Circular and colorful breathing light effect, and with DPI switch flashing indicator function: 800DPI(green),1600DPI(purple), 2400DPI(blue),3200DPI(red),4800(cyan),6400(yellow)
7 kinds of light effect:
Breathing mode; Colorful Streaming mode; Rainbow mode; Fixed light mode;
4-Seasons mode; LED OFF

The RGB light mode can be adjusted by “LED switch button”.



Troubleshooting steps
1.Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2.If you were using a USB hub, try to connect the mouse directly with your computer.
3.It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front
4.Check USB hub for foreign objects or dust
5.Unplug and reinsert the USB connector
6.Restart the computer.

Características do produto
6 marchas de velocidade: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI
Efeito de luz de respiração circular e colorida e com função de indicador do DPI: 800DPI (verde),1600 DPI (roxo), 2400 DPI (azul), 3200 DPI (vermelho), 4800 (ciano), 6400 (amarelo).
7 tipos de efeito de luz:
Modo de respiração; Modo de streaming colorido;
Modo arco-íris; Modo de luz fixa;
Modo 4 temporadas; LED DESLIGADO

O modo do led RGB pode ser ajustado pelo “Botão troca do led”.



Etapas de solução de problemas
1.Insira o cabo USB em outra porta USB do computador.
2.Se você estava usando um hub USB, tente conectar o mouse diretamente ao computador.
3. Seria melhor conectá-lo às portas USB localizadas na parte traseira do chassi, em vez das portas frontais
4. Verifique se há objetos estranhos ou poeira no hub USB
5.Desconecte e reinsira o conector USB
6.Reinicie o computador.