RISEMODE

GAMING KEYBOARD GM1 PRO RGB



USER MANUAL



Keyboard Specification:

Interface Type: USB
Size: 321*113*40mm
key number: 67
Operating Voltage: 5V±0.5V
Operating Current: 350mA
Key Life: 50,000,000 times
Cable Length: 1800mm
Compatible with Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Especificação do teclado:

Tipo de Interface: USB
Tamanho: 321*113*40mm
Número de Teclas: 67
Tensão operacional: 5V + 0,5V
Corrente operacional: 350mA
Vida Útil: 50.000.000 de vezes
Comprimento do Cabo: 1800 mm
Compatível com Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Connecting With Your Computer

1.Turn on your computer.
2.Insert the USB interface of keyboard into a USB port of your computer (better choose the USB port locating on the back of the chassis instead of those on the front)
3.Wait for 1 minute, and your keyboard will automatically read by your computer with no extra driver needed.

(Note: This is a plug & play keyboard no need of any driver.)

Status Indicator : "Caps Lock","Win lock"

Conectando-se ao seu computador

1.Ligue o seu computador.

2.Insira a interface USB do teclado em uma porta USB do seu computador
(é melhor escolher a porta USB localizada na parte traseira da placa mãe em vez da frontal do gabinete)

3. Aguarde 1 minuto e seu teclado será lido automaticamente pelo seu computador sem nenhum driver extra necessário.

(Observação: este é um teclado plug & play que não precisa de nenhum driver.)

Indicador de status: "Caps Lock", "Win lock"

LED Backlit Adjustment / Ajuste da retroiluminação dos leds:

FN+ : 20 Lighting modes switch / 20 Teclas de modos de iluminação

FN+ : Restore keyboard factory settings(Long press for 3 seconds)
: Restaure as configurações de fábrica do teclado (pressione e segure por 3 segundos).

FN+ : Backlit brightness increasing,there are 6 grades of backlight brightness.
: Aumento do brilho da retroiluminação, existem 6 níveis de brilho da retroiluminação.

FN+ : Backlit brightness decreasing,there are 6 grades of backlight brightness include 1grade to turn it off.
: Brilho da retroiluminação diminuindo, existem 6 níveis de brilho da retroiluminação, incluindo 1 nível para desligá-lo.

FN+ : Backlit movement speed increasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.
: Aumentando a velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.

FN+ : Backlit movement speed decreasing,there are 5 grades of backlight movement speeds.
: Diminuição da velocidade de movimento da retroiluminação, existem 5 níveis de velocidades de movimento da retroiluminação.

RISE

Dual System Support

Mac Win When the system toggle switch is dialed to MAC, it is Apple system, when dialed to WIN, it is Microsoft system.

MAC OS		WIN	
Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function
FN+ 1 ! F1	Screen brightness reduction	FN+ 1 ! F1	F1
FN+ 2 @ F2	Screen brightness plus	FN+ 2 @ F2	F2
FN+ 3 # F3	Open task control	FN+ 3 # F3	F3
FN+ 4 $ F4	Open the starter board	FN+ 4 $ F4	F4
FN+ 5 % F5	F5	FN+ 5 % F5	F5
FN+ 6 ^ F6	F6	FN+ 6 ^ F6	F6
FN+ 7 & F7	Previous	FN+ 7 & F7	F7
FN+ 8 * F8	Play/Pause	FN+ 8 * F8	F8
FN+ 9 (F9	Next	FN+ 9 (F9	F9
FN+ 0) F10	Mute	FN+ 0) F10	F10
FN+ - _ F11	Volume -	FN+ - _ F11	F11
FN+ = + F12	Volume +	FN+ = + F12	F12

MAC OS		WIN	
Shortcut Keys	Function	Shortcut Keys	Function
FN+ P PrtSc	PrtSC	FN+ P PrtSc	PrtSC
FN+ [{ ScrLk	ScrLk	FN+ [{ ScrLk	ScrLk
FN+] } Pause	Pause	FN+] } Pause	Pause
FN+ : ; Home	Home	FN+ : ; Home	Home
FN+ " ' End	End	FN+ " ' End	End
Ctrl control	control	Ctrl control	Ctrl
Win option	option	Win option	Win
Alt command	command	Alt command	Alt

Keyboard lock functio

Fn + Win lock/unlock Win key

Troubleshooting steps:

1.Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2.If you were using a USB hub, try to connect the keyboard directly with your computer.
3.It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front
4.Check USB hub for foreign objects or dust
5.Unplug and reinsert the USB connector
6.Restart the computer.

Suporte a sistema duplo

Mac Win Quando a chave seletora do sistema é discada para MAC, é sistema Apple, quando discada para WIN, é sistema Microsoft.

MAC OS		WIN	
Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função
FN+ 1 ! F1	Reduzir o brilho da tela	FN+ 1 ! F1	F1
FN+ 2 @ F2	Aumentar o brilho da tela	FN+ 2 @ F2	F2
FN+ 3 # F3	Abrir controle de tarefas	FN+ 3 # F3	F3
FN+ 4 $ F4	Abrir página inicial	FN+ 4 $ F4	F4
FN+ 5 % F5	F5	FN+ 5 % F5	F5
FN+ 6 ^ F6	F6	FN+ 6 ^ F6	F6
FN+ 7 & F7	Anterior	FN+ 7 & F7	F7
FN+ 8 * F8	Play/Pause	FN+ 8 * F8	F8
FN+ 9 (F9	Próximo	FN+ 9 (F9	F9
FN+ 0) F10	Mudo	FN+ 0) F10	F10
FN+ - _ F11	Volume -	FN+ - _ F11	F11
FN+ = + F12	Volume +	FN+ = + F12	F12

MAC OS		WIN	
Atalho das teclas	Função	Atalho das teclas	Função
FN+ P PrtSc	PrtSC	FN+ P PrtSc	PrtSC
FN+ [{ ScrLk	ScrLk	FN+ [{ ScrLk	ScrLk
FN+] } Pause	Pause	FN+] } Pause	Pause
FN+ : ; Home	Home	FN+ : ; Home	Home
FN+ " ' End	End	FN+ " ' End	End
Ctrl control	control	Ctrl control	Ctrl
Win option	option	Win option	Win
Alt command	command	Alt command	Alt

Função de bloqueio do teclado

Fn + Win Bloquear/desbloquear botão Win

Etapas de solução de problemas:

1. Insira o cabo USB em outra porta USB do computador.
2. Se você estava usando um hub USB, tente conectar o teclado diretamente no USB da placa mãe.
3. Seria melhor conectá-lo às portas USB traseira da placa mãe, em vez da conexão USB frontal do gabinete.
4. Verifique se há objetos estranhos ou poeira no plug USB.
5. Desconecte e reinsira o conector USB.
6. Reinicie o computador.