
RISEMODE

GAMING MICROPHONE ELITE 10



USER MANUAL


PACKING LIST



Desktop Stand Microphone *1

2-in-1 Cable *1

CONTROL PANEL



① Microphone diaphragm-condenser microphone element in cardioid pickup mode.

② Microphone lamp with adjustment button-the color of the lamp can be adjusted in 13 RGB colors On: color mode, monochrome rotation mode, gradient mode, blinking gradient mode, slow flashing mode, flashing mode, pure white mode, pure orange mode, pure green mode, pure cyan mode, pure blue mode, pure pink mode, light-off mode.

③ Turn the microphone gain knob to the left to lower the microphone. Turn right to increase the microphone volume. Long press the knob to turn on microphone noise reduction. Short press to mute.

④ Desktop microphone stand-microphone stand angle can be adjusted.


⑤ Real-time monitor headphones jack -1/8 inch (3.5mm) stereo jack.

⑥ USB output-connect directly to your computer through the attached USB cable

⑦ USB output-connect directly to your computer through the attached USB cable.

USER GUIDE

1. Adjust and rotate the microphone according to the sound source to optimize the sound quality.



2. The front of the microphone should face the sound source.



3. Keep a distance of about 15-20cm (5.9-7.9 inches) at the sound source and the microphone.



4. Completely insert the provided USB cable into the TYPE-C of the microphone base at a right angle.



MUTE BUTTON OPERATION

1. Lightly press the volume button to mute.
2.Long press the button to turn on noise reduction.



The light ring will turn red when the microphone is muted.
And it will return to normal light effect when the microphone is activated.


FUNCIONAMENTO DO BOTÃO DE LUZ E DO NÓ DE VOLUME

1. Use the supplied USB cable to connect the microphone to a USB port on a PC or Mac. Press the microphone light button to switch the color of the light bar.
2. Turn the knob to the left to reduce the microphone volume, turn it to the right to increase it, and press and hold to activate microphone noise reduction.



HEADPHONE OUTPUT


The microphone includes a standard 1/8 inch (3.5mm) headphone jack. Used for listening and playing. When your initial setup is ready (select "ELITE 10" as input) and your USB microphone is connected to the computer's. USB terminal, using earphone output to monitor your microphone recording or from the computer in real time.Track the recording.



Note: This is your headphone cable, it is not included in the product package.

COMPUTER SETTINGS

Use the supplied USB cable to connect the microphone to a USB port on a PC or Mac.



MAC OS

1. Insert the free end of the included USB cable into the USB port on the computer. The light of the microphone will light up, indicating that the microphone is working. Your computer will automatically recognize the USB device and install the driver. But there may be no pop-up windows or messages.
2. Click on the Apple symbol at the top left of your screen, and select System Preferences.



3. Next, click Sound to display the Sound preference pane.




4.Click the Input tab and select the "microphone" as the device for sound input,and adjust the input volume.



RISE

·Windows

1.Input settings
Plug the USB cable into your computer. The mic's light will illuminate, mic come to the
working status.
(1)Right-click the speaker icon at the bottom right of the screen and Click "Open sound settings".




(2) Select the "Recording" tab and select "ELITE 10" as the default device. When you speak, the bar will turn green and pulsate. If it remains the same please reset the computer and plug it back into the USB port.




(3) Adjust input volume-Double click the "ELITE 10" to open the Microphone Properties window.
(Note:Make sure that the microphone gain and headphone volume knob is not on the zero position.)



2.Output settings
Output computer audio from the microphone headphone jack
(1) Please insert the earphone into the earphone jack on the base, in the "Sound" menu, select the "Playback" tab and set "ELITE 10" as the default device.




(2) Double click the speaker ("ELITE 10")
is being used>>Properties>>levels>>drag progress bar to adjust volume of output.



NOTE:(FOR MAC AND WINDOWS)
1. If the computer prompts that the USB device is not recognised, restart the computer and plug the microphone back into another USB port.
2. If the microphone is recognised, but no sound comes out, check that the system sound is muted and that you have turned the microphone's volume control down.

PHONE SETTINGS




1. Connect the microphone USB cable to the phone. ((Phone cable not included, box TYPE-C cable is included in the box.).
2. Plug the headset into the microphone's 3.5mm headphone jack.
3. The connection is complete.
Plug-and-play design. You don't need to install any software or complicated settings. Compatible with all IOS and Android phones. (Note: Some phones require OTG compatibility)


PRODUCT PARAMETERS

PRODUCT PARAMETERS	
Model:	ELITE 10
Directivity:	Cardioide
Microphone Specification:	Ø14mmx0.2mm
Sensitivity:	-33±2dB
Frequency Response:	100Hz-18000Hz
Sound pressure level:	110dB
Signal to noise ratio:	≥90dB
Chip:	AP3800, with noise reduction function
Output Impedance:	<2.2KΩ
Working Voltage:	5V
Working current:	≤100mA
Sample Rate/Bit:	192Khz/24bit
Cable:	1.8m USB-A to TYPEC-C data cable with three plugs
Product Size:	95*95*200mm
Product weight:	250g
Power supply symbol:	DC5V
Nominal supply voltage or nominal supply voltage range: 5V	
Rated current consumption or rated power Consumption:	50 mA
Output power:	0.5W

FREQUENCY RESPONSE CURVE



POLARITY RESPONSE



IMPORTANT NOTICE

SET YOUR SOFTWARE LEVEL

Correct adjustment of the microphone volume is essential for optimum performance. Ideally, the microphone wind volume should be as high as possible and not overload your computer input. If you hear distortion, or if your recording shows a constant level overload (peak level), turn down the microphone gain (or level) via the control panel (or System Preferences) settings or recording software. If your recording program shows insufficient volume, you can Increase the microphone gain setting from the control panel (or System Preferences) or via your recording program.

PLACEMENT OF MICROPHONE

Aligning the microphone directly (coaxially) with the person speaking/singing or with an instrument (or other source of sound).It is vital to get the best frequency response from the microphone. For purposes such as speaking/singing , the ideal placement of the microphone is directly in front of the person speaking/singing. When recording instruments such as acoustic guitars, drums or pianos, the exact position is the best.

INFORMATION FOR CLIENTS

1. Please do not disassemble the microphone yourself.
2. Regular maintenance is recommended to avoid electrical instability and sound problems.


RISEMODE

GAMING MICROPHONE ELITE 10



MANUAL DO USUÁRIO


PRODUTOS E ACESSÓRIOS



Microfone de mesa com suporte *1

Cabo 2 em 1 *1


PAINEL DE CONTROLE



①Diafragma do microfone - elemento do microfone condensador em modo de captação cardioide.
②Lâmpada do microfone com botão de ajuste - a cor da lâmpada pode ser ajustada em 13 cores RGB. Ligado: modo colorido, modo de rotação monocromático, modo gradiente, modo gradiente piscante, modo piscante lento, modo piscante, modo branco puro, modo laranja puro, modo verde puro, modo ciano puro, modo azul puro, modo rosa puro, modo luz apagada.
③Gire o botão de ganho do microfone para a esquerda para diminuir o volume do microfone. Gire para a direita para aumentar o volume do microfone. Pressione longamente o botão para ativar a redução de ruído do microfone. Pressione brevemente para silenciar.
④Suporte para microfone de mesa - o ângulo do suporte do microfone pode ser ajustado.
⑤Conector para fones de ouvido de monitor em tempo real - conector estéreo de 1/8 de polegada (3,5 mm).
⑥Saída USB - conecte diretamente ao seu computador através do cabo USB fornecido.
⑦Saída USB - conecte diretamente ao seu computador através do cabo USB fornecido.

GUIA DO USUÁRIO


1. Ajuste e gire o microfone de acordo com a fonte sonora para otimizar a qualidade do som.




2. A parte frontal do microfone deve ficar voltada para a fonte sonora.



3.Mantenha uma distância de cerca de 15 - 20 cm (5,9–7,9 polegadas) da fonte sonora e do microfone.



4.Insira completamente o cabo USB fornecido no TIPO C da base do microfone em um ângulo reto.



OPERAÇÃO DO BOTÃO MUDO

1.Pressione levemente o botão de volume para silenciar.
2.Pressione longamente o botão para ativar a redução de ruído



O anel de luz ficará vermelho quando o microfone estiver silenciado.
E retornará ao efeito de luz normal quando o microfone estiver ativado.


FUNCIONAMENTO DO BOTÃO DE LUZ E DO NÓ DE VOLUME

1. Use o cabo USB fornecido para conectar o microfone a uma porta USB em um PC ou Mac. TPressione o botão de luz do microfone para alternar a cor da barra de luz.
2. Gire o botão para a esquerda para reduzir o volume do microfone, gire-o para a direita para aumentá-lo e pressione e segure para ativar a redução de ruído do microfone.



SAÍDA DE FONE DE OUVIDO


O microfone inclui um conector padrão de 1/8 de polegada (3,5 mm) para fones de ouvido. Usado para ouvir e tocar. Quando a configuração inicial estiver pronta (selecione "ELITE 10" como entrada) e o microfone USB estiver conectado ao terminal USB do computador, use a saída de fone de ouvido para monitorar a gravação do microfone ou do computador em tempo real. Acompanhe a gravação.



Nota: este é o cabo do seu fone de ouvido, não está incluído no pacote do produto

CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR

Use o cabo USB fornecido para conectar o microfone a uma porta USB em um PC ou Mac.



·MAC OS

1. Insira a extremidade livre do cabo USB incluído na porta USB do computador. A luz do microfone acenderá, indicando que o microfone está funcionando. Seu computador reconhecerá automaticamente o dispositivo USB e instalará o driver. No entanto, pode não haver janelas pop-up ou mensagens.
2. Clique no símbolo da Apple no canto superior esquerdo da tela e selecione Preferências do Sistema.



3.Em seguida, clique em Som para exibir o painel de preferências de Som.




4.Clique na aba Entrada e selecione o "microfone" como dispositivo para entrada de som e ajuste o volume de entrada.



RISE

·Windows

1.Configurações de entrada
Conecte o cabo USB ao seu computador. A luz do microfone acenderá e ele retornará ao
status de funcionamento.
(1) Clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante no canto inferior direito da tela e clique em "Abrir configurações de som".




(2)Selecione a aba "Gravação" e selecione "ELITE 10" como dispositivo padrão. Ao falar, a barra ficará verde e pulsará. Se o problema persistir, reinicie o computador e conecte-o novamente à porta USB.




(3) Ajuste o volume de entrada - Clique duas vezes no "ELITE 10" para abrir a janela Propriedades do Microfone. (Observação: certifique-se de que o botão de ganho do microfone e o botão de volume do fone de ouvido não estejam na posição zero.)



2.Configurações de saída
Saída de áudio do computador a partir do conector de fone de ouvido do microfone
(1)Insira o fone de ouvido no conector de fone de ouvido da base, no menu "Som", selecione a aba "Reprodução" e defina "ELITE 10" como dispositivo padrão.




(2) Clique duas vezes no alto-falante ("ELITE 10") que está sendo usado >> Propriedades >> Níveis >> arraste a barra de progresso para ajustar o volume de saída.



NOTE:(PARA SISTEMA MAC E WINDOWS)
1.Se o computador informar que o dispositivo USB não foi reconhecido, reinicie-o e conecte o microfone novamente em outra porta USB.
2.Se o microfone for reconhecido, mas não houver som, verifique se o som do sistema está mudo e se você diminuiu o volume do microfone.

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE




1. Conecte o cabo USB do microfone ao telefone. (Cabo do iPhone não incluso, cabo TIPO C incluso na caixa).
2. Conecte o fone de ouvido ao conector de 3,5 mm do microfone.
3. A conexão está concluída.
Design plug-and-play. Não é necessário instalar nenhum software ou configurações complexas. Compatível com todos os celulares IOS e Android. (Observação: alguns celulares exigem compatibilidade com OTG)


PRODUCT PARAMETERS

PRODUCT PARAMETERS	
Número do modelo:	ELITE 10
Diretividade:	Cardioide
Especificação do microfone:	Ø14mmx±0.2mm
Sensibilidade:	-33±2dB
Resposta de frequência:	100Hz-18000Hz
Nível de pressão sonora:	110dB
Relação sinal-ruído:	≥96dB
Chip:	AP3800, com função de redução de ruído
Impedância de saída:	<2,2KΩ
Tensão de trabalho:	5V
Corrente de trabalho:	≤100mA
Taxa de amostragem/bit:	192KHz/24bit
Cabo:	Cabo de dados USB-A para TYPEC-C de 1,8m com três plugues
Tamanho do produto:	95*95*200mm
Peso do produto:	250g
Símbolo da fonte de alimentação:	DC5V
Tensão de alimentação nominal ou faixa de tensão de alimentação nominal:	5V
Consumo de corrente nominal ou potência nominal Consumo:	50 mA
Potência de saída:	0,5 W

CURVA DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA



RESPOSTA DE POLARIDADE



AVISO IMPORTANTE

DEFINA O NÍVEL DO SEU SOFTWARE
O ajuste correto do volume do microfone é essencial para um desempenho ideal. O ideal é que o volume do microfone seja o mais alto possível e não sobrecarregue a entrada do computador. Se você ouvir distorção ou se a gravação apresentar uma sobrecarga constante (nível de pico), diminua o ganho (ou o nível) do microfone nas configurações do painel de controle (ou nas Preferências do Sistema) ou no software de gravação. Se o seu programa de gravação apresentar volume insuficiente, você pode aumentar a configuração de ganho do microfone no painel de controle (ou nas Preferências do Sistema) ou no seu programa de gravação.

COLOCAÇÃO DO MICROFONE
Alinhar o microfone diretamente (coaxialmente) com a pessoa que fala/canta ou com um instrumento (ou outra fonte sonora). É vital obter a melhor resposta de frequência do microfone. Para propósitos como falar/cantar, o posicionamento ideal do microfone é diretamente à frente da pessoa que fala/canta. Ao gravar instrumentos como violões, baterias ou pianos, a posição exata é a melhor.

INFORMAÇÕES PARA CLIENTES

1. Não desmonte o microfone você mesmo.
2. Recomenda-se manutenção regular para evitar instabilidade elétrica e problemas de som.