风琴折

成型尺寸: 105*148mm

材质: 128g双铜双面四色印刷

封面

RISEMODE

GAMING MICROPHONE
ELITE 03



MANUAL
DO USUÁRIO



Por favor, leia o manual atentamente antes de usar o produto

1.Lista de Produtos



2.Função do Microfone

1.Conexão do microfone



2.Função do Painel



Luz indicadora
Luz azul: operação normal,Luz vermelha: mudo
Luz verde: redução de ruído

Entrada para fone de ouvido
Monitore o status do som em tempo real e ajuste-o rapidamente

VOL
Pressione rapidamente para silenciar; pressione e segure para reduzir o ruído.
Clique duas vezes para alternar a luz RGB.

Interface Tipo-C

3. Especificações

Direcionalidade: Cardioide
Especificação do microfone: : Ø14*6mm±0.2mm
Sensibilidade: -42±3dB
Resposta de frequência: 40Hz–18.000Hz
Nível de pressão sonora (SPL): 125dB
Relação sinal/ruído do microfone: >96dB
Chip: AP3800, com função de redução de ruído
Impedância de saída: <2,2kΩ
Tensão de operação: 5V
Corrente de operação: ≤100mA
Taxa de amostragem / bits: 192kHz / 24 bits
Cabo: Cabo de dados USB-A para TYPE-C de 1,8 m
Dimensões do produto: 230 × 170 × 170 mm
Peso do produto: 280g

封底

RISE

4.Configurações

● MAC OS

1.Conecte a extremidade livre do cabo USB incluso na porta USB do computador. A luz LED do microfone acenderá, indicando que ele está funcionando.
Seu computador reconhecerá automaticamente o dispositivo USB e instalará o driver.Pode não aparecer nenhuma janela ou mensagem durante a instalação.


2.Clique no símbolo da Apple no canto superior esquerdo da tela e selecione Preferências do Sistema.




3. Em seguida, clique em Som para exibir o painel de preferências de som.



4. Clique na aba Entrada e selecione "Elite 03" como dispositivo de entrada de som, e ajuste o volume de entrada.




5. Clique na aba Saída e certifique-se de que o "Elite 03" esteja selecionado como dispositivo de saída padrão. (Isso geralmente é feito automaticamente.) Depois, ajuste o volume de saída.



● Windows

1. Configurações de entrada
Conecte o cabo USB ao seu computador. O LED do microfone se acenderá, indicando que o microfone está em funcionamento.

(1) Clique com o botão direito no ícone de som no canto inferior direito da tela e selecione "Abrir configurações de som".




(2) Selecione a aba Gravação e, em seguida, selecione "Elite 03" como o dispositivo padrão. Se nada mudar, reinicie o computador e reconecte o cabo USB.




(3) Ajustar o volume de entrada – Dê um clique duplo em "Elite 03" para abrir a janela de Propriedades do Microfone.
(Nota: Certifique-se de que o ganho do microfone e o botão de volume dos fones de ouvido não estejam na posição zero.)



2. Configurações de saída
Saída de áudio do computador pela saída de fone de ouvido do microfone
(1) Insira o fone de ouvido na entrada apropriada na base. No menu "Som", selecione a aba "Reprodução" e defina "Elite 03" como o dispositivo padrão.



(2) Dê um clique duplo no alto-falante ("Elite 03") que está sendo usado Propriedades>>Níveis>>Arraste a barra de progresso para ajustar o volume de saída.



5. Aviso ao Cliente

Aviso de segurança

1.Não desmonte o aparelho sem permissão.
2. É estritamente proibido usar na água, expor à luz solar ou a ambientes superaquecidos; mantenha distância de fontes de perigo, como chamas abertas e corrosão.
3.Usar em ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas reduzirá o desempenho do produto.
4.Utilize um carregador que esteja em conformidade com as normas de segurança para carregar.

RISEMODE.COM