


ENTRADA PARA CONEXÃO BOTÃO  
LED SW / RESET GABINETE, CONTROLE  
OS LEDS DAS FANS DIRETAMENTE VIA  
BOTÃO DO GABINETE.



CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO  
MOLEX



CONECTOR ARGB 3P 5V, CONTROLE  
LEDS E EFEITOS DIRETAMENTE  
NA PLACA MÃE.



## GUIA DE FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO SEM FIO

BOTÃO ON/ MB SYNC, CLIQUE 2X  
NO BOTÃO PARA SINCRONIZAR  
COM O SOFTWARE ARGB DA SUA  
PLACA MÃE

BOTÃO PARA O PRÓXIMO EFEITO DOS LEDS

BOTÃO PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DAS FANS

BOTÃO PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DAS FANS

BOTÃO PARA O EFEITO ANTERIOR DOS LEDS

BOTÃO PARA AS CORES ESTÁTICAS

BOTÃO EFEITO AUTOMÁTICO DOS LEDS

BOTÃO OFF PARA DESLIGAR OS LEDS

BOTÃO PARA AUMENTAR O  
BRILHO DOS LEDS

BOTÃO PARA DIMINUIR O BRILHO  
DOS LEDS

