

RISEMODE STREAM DECK VISION 01



RISEMODE.NZ

Quick Start Guide

- 1 Download and install the Stream Deck Vision app.



Windows
Mac os




- 2 Connect Stream Deck Vision directly to a USB port on your PC or Mac-do not use a USB hub.Press the start button to turn on.




Quick Start Guide

- 3 Launch the app to customize Stream Deck Vision.Drag actions from the right panel and dropthem into your desired keys on the left.



- 4 Configure your actions and personalize keys with custom icons for best results use 126x126 pixels .jpg or.png files.




- 5 Drag and drop "Create Folder" into a key. Then drag and drop actions into that folder.



Quick Start Guide


Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.



- 6 Right-click keys to copy, paste or delete them.



- 7 Use a special stand to support the Stream Deck Vision, adjust the stand to get the best support.



Guia Rápido

- 1 Baixe e instale o aplicativo Stream Deck Vision.



Windows
Mac os




- 2 Conecte o Stream Deck Vision diretamente a uma porta USB do seu PC ou Mac - não use um hub USB. Pressione o botão iniciar para ligar.



Guia Rápido

- 3 Inicie o aplicativo para personalizar o Stream Deck Vision. Arraste as ações do painel direito e solte-as nas teclas desejadas à esquerda.



- 4 Configure suas ações e personalize chaves com ícones customizados para obter melhores resultados, use arquivos .jpg ou .png de 126x126 pixels.




- 5 Arraste e solte "Criar pasta" em uma chave. Em seguida, arraste e solte ações nessa pasta.




Guia Rápido


Toque na tecla voltar para sair de uma pasta e retornar a sua configuração principal.



- 6 Clique com o botão direito nas teclas para copiá-las, colá-las ou excluí-las.



- 7 Use um suporte especial para apoiar o Stream Deck Vision, ajuste o suporte para obter o melhor suporte.



RISEMODE
RISEMODE.NZ