


ENTRADA PARA CONEXÃO BOTÃO LED SW / RESET GABINETE, CONTROLE OS LEDS DAS FANS DIRETAMENTE VIA BOTÃO DO GABINETE.



GUIA DE FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO SEM FIO

